

MAXFIRE EMME - Állandó nyomású porral oltók

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

MAXFIRE GREEN 6 kg-os ABC porral oltó 34A 233B C	21063-510
MAXFIRE BLUE XL 6 kg-os ABC porral oltó 55A 233B C	21065-3
MAXFIRE EMME 12 kg-os ABC porral oltó 55A 233B C	21125-2
MAXFIRE EMME 12 kg-os D Porral oltó, fém tüzekre	25129
MAXFIRE UNI / UNI XL 50 kg-os ABC porral oltó A IIIB/IVB C	18507-1

1) A KARBANTARTÁSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS LÉPÉSEK ÉS CIKLUSIDŐK (állandó nyomású tűzoltó készülékek)

Megjegyzés: Amennyiben a hatályos jogszabályok ettől eltérnek, a szigorúbb követelményt szükséges figyelembe venni.

Table 2

Ref.	Periodicity	Step	Operations
5.1	12 hónap	Ellenőrzés	Belső nyomás ellenőrzése control nyomásmérővel
5.2	5 évente	Karbantartás	Oltóanyag, tartály és fejszerelvények ellenőrzése
5.3	10 év	Nyomáspróba	Végezze el a nyomáspróbát a tartályon, ha szükséges cseréljen fejet és szerelvényeket.
5.4	*20 év		A készülék selejtezése és cseréje szükséges

* Bizonyos környezetekben az idő csökkenthető. (ajánlott 10 évre csökkenteni)

N.B. : Minden műveletet a forgalomba hozatal időpontjától kell számítani. A nyomáspróba-hoz lásd a tartályra ütött dátumot.

Ellenőrzés

1	Vegye le a tűzoltó készüléket a konzolról, és ellenőrizze a rögzítés stabilitását
2	Ellenőrizze a belső nyomást
3	Ellenőrizze a biztonsági szerelvényeket
4	Távolítsa el a tömlőt és tisztítsa meg levegővel
5	Szerelje össze a készüléket és helyezze fel a karbantartást igazoló matricákat.

1.1) Maintenance Steps

1	Vegye le a tűzoltó készüléket a konzolról, és ellenőrizze a rögzítés stabilitását. Ellenőrizze a címkét, és cserélje ki, ha sérült
2	Az oltóanyagot ürítse le a tartályból szükséges és ártalmatlanítsa.
3	Távolítsa el az fejszerelvényt. Ellenőrizze az oltóanyag porózusságát és, hogy nem tartalmaz-e idegen anyagot.
4	Ellenőrizze a tartály korrózió és sérülésmentességét. A szelepet és a szerelvényeket tisztítsa meg levegővel.
5	Töltse vissz az oltóanyagot a tartályba
6	Réz fejszerelvény Ellenőrizze a szelepház menetét megfelelő szerszámmal, és ha sérült, cserélje ki egy új szelepre. Csavarja be a fejszerelvényt a megfelelő nyomatákkal: min. 45 Nm - max. 68 Nm
7	Töltse fel hajtóanyaggal a készüléket (15 bar 20 °C-on). A hajtóanyag száraz nitrogén vagy sűrített levegő.
8	Helyezze be a biztosítószegyet és rögzítse drót vagy műanyag rögzítővel.
9	Helyezze fel a karbantartást igazoló matricákat.

MAXFIRE EMME - Állandó nyomású porral oltók

1.2) Nyomáspróba

Minden 10 évben elvégzendő a megadott PT nyomásértéken.

1	Vegye le a tűzoltó készüléket a konzolról, és ellenőrizze a rögzítés stabilitását. Ellenőrizze a címkét, és cserélje ki, ha sérült	
2	Az oltóanyagot ürítse le a tartályból szükséges és ártalmatlanítsa.	
3	Távolítsa el az fejszerelvényt. Ellenőrizze az oltóanyag porózusságát és, hogy nem tartalmaz-e idegen anyagot.	
4	Ellenőrizze a tartály korrózió és sérülésmentességét. A szelepet és a szerelvényeket tisztítsa meg levegővel.	
5	A nyomáspróbát céleszközzel végezze. Tartsa a nyomást "PT" értéken 30 másodpercig, és csökkentse a nyomást. Ellenőrizze, hogy a tartályon nincs-e deformáció, sérülés vagy rendellenesség	
6	Szárítsa ki a tartályt.	
7	Recharge the fire extinguisher with extinguishing agent	
8	Réz fejszerelvény	Ellenőrizze a szelepház menetét megfelelő szerszámmal, és ha sérült, cserélje ki egy új szelepre. Csavarja be a fejszerelvényt a megfelelő nyomatákkal: min. 45 Nm - max. 68 Nm
9	Töltse fel hajtóanyaggal a készüléket (15 bar 20 °C-on). A hajtóanyag száraz nitrogén vagy sűrített levegő.	
10	Helyezze be a biztosítószegyet és rögzítse drót vagy műanyag rögzítővel.	
11	Helyezze fel a karbantartást igazoló matricákat.	

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
21021-1_Technical manual	Karbantartási útmutató	21021-1	01/03/2023	S.T		0	2 di 2