

HU

ppm	behatási idő	hatás
200	[2-3 óra	[enyhe fejfájás, fáradtság, szédülés, hányinger
400	[1-2 óra	[homloktáji fejfájás
400	[3 óra	[életveszély
800	[30 perc	[szaggató fejfájás
800	[2-3 óra	halál
1500	[20 perc/1-2 óra	[eszméletvesztés / halál
3000	[5-10 perc/20-30 perc	[eszméletvesztés / halál
6000	[1-2 perc/10-20 perc	[eszméletvesztés / halál
12000	[1-5 perc	[halál

A készülék előlapját egy LED kijelző uralja. A kijelzőn felváltva (20 s) jelenik meg az aktuálisan érzékelt szén-monoxid gázszint ppm mértekgységgel és a környezeti hőmérséklet (°C-ban) (1). A kijelzőn látható az érzékelőt működtető elemek töltöttségi szintje is (2). Az elemek lemerülési állapotát percenként egy rövid hangjelzés is jelzi. A működés során fellelő hibák visszajelzése is itt történik: „ERR” - kijelzés működési hiba esetén; „—” - feszültség; „HCO” - magas szén-monoxid tartalom. A készülék működéséről az előlapon három visszajelző LED (3) is tájékoztat nyújt. A zöld jelzés, „POWER” jelölésű LED a megfelelő működés alatt 45 másodpercenként felvilág. A sárga jelzés, „FAULT” felirátú LED a készülék meghibásodását jelzi. A piros, „ALARM” jelzésű LED a riasztási állapotot jelzi. A TEST/MENU gomb (4) segítségével a készülék működését lehet kipróbálni. A gombot 1 másodpercig nyomva az érzékelő öntesztet végez, ami a visszajelző LED-ek felvilágításával indul, a kijelzőn a „—” felirat jelenik meg, ezután az „ALARM” LED 4 x felvilág. Ezután a készülék 4 x sípoló hanggal jelez. A tesztet ajánlatos havonta elvégezni! Az előlapon található még az érzékelő elem és a hangszóró közös nyílása (5) is. Működési hiba esetén a készüléket ki kell cserélni, ne próbálja meg az érzékelő házát felnyitni és a hiba okát megkeresni! Ez az érzékelő hibás működését okozhatja! A készülék átjelzővel nem rendelkezik („B” osztály).

Hangjelzés	Piros „ALARM” LED	Sárga „FAULT” LED	Zöld „POWER” LED	Jelentése
nincs	Villog kb. percenként	Nem jelez	Nem jelez	Normál üzemi állapot
Csípógás kb. percenként	Nem jelez	Villog kb. percenként	Nem jelez	Alacsony elemfeszültség
Csípógás kb. 2 percenként	Villog kb. 2 percenként	Villog kb. 2 percenként	Villog kb. 2 percenként	Testz-funkció
Folyamatosan csípógás	Nem jelez	Folyamatosan világít	Nem jelez	Az érzékelő nincs felhelyezve
Csípógás kb. percenként	Nem jelez	Villog kb. 3x/ perc	Nem jelez	Az érzékelő elromlott
Csípógás kb. 2 percenként	Villog kb. percenként	Nem jelez	Villog	Néma üzemi mód
Folyamatos riasztás	Villog	Nem jelez	Nem jelez	Riasztási állapot

Tisztítás