

IPARI, TŰZOLTÓ ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAPOSTÖMLŐK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A tömlő használata

A lapos tömlőket sose használja magasabb nyomásértéken, mint a megadott üzemi nyomás. A használat során a hirtelen végponti elzárás hirtelen nyomásemelkedéshez vezethet, mely esetben az üzemi nyomásnál magasabb nyomás alakulhat ki a tömlőben.

A tömlőt használat után vízteleníteni kell és ellentétes irányban (mint a korábbi) szükséges feltékerni, hogy megakadályozzuk az anyag megtörését és vetemedését.

A tömlőt nyomás alatt húzni és mozgatni tilos! Ebben az esetben a külső behatások könnyedén a külső és akár a belső huzat sérülését okozhatják.

Tömlő tárolása

A nem használt tömlőt száraz állapotban, fagymentes környezetben szükséges tárolni. A nedvesen tárolt tömlő belső bevonata károsodhat, hideg időben megfagyhat, mely a tömlőbelső repedésével járhat.

Jótállási tudnivalók

Az alábbi esetekben nem áll módunkban a jótállás keretein belül kezelni a tömlőkkel kapcsolatos problémákat.

- A tömlőt nyomás alatt húzták és ezért a tömlőkapocs rögzítése meglazult.
- Külső huzaton fizikai sérülés nyomai láthatóak, mint szúrás, szakadás vagy beton felületén történő húzásból származó sérülések.
- A belső és külső bevonat együttes átszúrászerű sérülése.
- Járművel történő áthajtásos sérülés.

Bevizsgálás folyamata

Az előzetes vizsgálathoz az info@maxfire.hu címre küldje meg a használat során jelentkező hibáról készült képet vagy videót. A tömlőt tiszta állapotban* (sártól, külső szennyezésektől mentesen) szükséges visszaküldeni az alábbi címre:

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 26B

A bevizsgálás folyamata legfeljebb 30 nap.

* A szennyezett tömlő tisztítása nettó 1500 Ft/db.